



TOYOTA T-TEP
STEP 1

2.2. Munkavédelem



A saját biztonságunk érdekében:

- viseljünk munkavédelmi cipőt!
- használjunk hajráfot vagy sapkát, ha hosszú a hajunk!
- viseljünk tiszta munkaruhát!
- hordjunk csat nélküli övet!
- ne hordjunk gyűrűt vagy órát (elektromos vezetőök)!
- dolgozzunk tiszta kézzel!

Használjunk fül dugókat ha gyakran használunk légkulcsot!
Védjük a szemünket fűrés és köszörülés közben!



A saját biztonságunk érdekében:

- használjunk **autóemelőt** arra, amire telepítették
- mindig az egész autót emeljük meg
- bizonyosodjunk meg róla, hogy az autó helyesen van-e alátámasztva!
- tisztítsuk meg az emelő alatti területet, mielőtt dolgozni kezdünk!

Tartsuk a **gyúlékony** folyadékokat elkülönített helyen!

Helyezzük a köszörűt és a hegesztő berendezést távol a munkaállástól!

Amikor az **akkumulátorral** dolgozunk:



- viseljünk kesztyűt és szemvédőt!
- szellőztessünk akkumulátortöltés közben!
- óvakodjunk a szikrától és a lángtól az akkumulátor töltése közben!

Elektromos berendezésekkel dolgozva, bizonyosodjunk meg, hogy:

- minden elektromos berendezés szilárdan van rögzítve a falhoz!
- minden csatlakozó helyesen van-e bedugaszolva!
- nem sérül-e a kábel az emelő, hőlégfúvó, forró kipufogócső, stb. miatt!

